

**Opombe!**

Instalacija, varovalke, glavno stikalo, stikalo za izklop v sili in zaščitni ukrepi se izvedejo v skladu z lokalnimi predpisi.

**Pozor!** Uporaba zaščitnega vodnika (rumeno/zelen) kot faznega vodnika ni dovoljena.

- Skupni tok ne sme preseči 10A.

Priporočamo priključni vod v kabelskem kanalu H05VV-F3G 1,0 mm<sup>2</sup> oz. H05V V-F4G 1,0 mm<sup>2</sup>.

- Na vsak regulator lahko priključite samo en upravljalnik MEC 2.
- MEC2 lahko namestite direktno na osnovni modul ali pa v zidni nosilec (dodatna oprema) in priključite na enega od funkcijskih modulov FM.

1) V primeru priključitve več ECOCAN-BUS-komponent sklenite premostilna stikala S1 (zaključitveni upor) na modulu NM 482 na obeh končnih komponentah.

2) Oklopljen kabel pri standardnih izvedbah ni potreben (priključiti samo enostransko).



krmilna napetost 230 V~



mala napetost

lokacija 1 za module FM    omrežni modul NM482 (za osnovnim modulom)    osnovni modul CM431 MEC2    lokacija 2 za module FM

