



**Opombe!**

- 1) Kontakt se dopre, ko temperatura narašča.
- 2) Skupni tok vseh porabnikov ne sme presežati 10A.
- 3) Pri priključitvi mostič odstranite.

Glavno stikalo, stikalo za izklop v sili in zaščitni ukrepi v skladu z lokalnimi predpisi.

Opozorilo: Predpisi VDE0100 prepovedujejo uporabo zaščitnega vodnika (rumen/zelen) kot faznega vodnika.

□ krmilna napetost 230V~ □ mala napetost

Večinski načrt: R 2109 SI

Št. načrta: 6790957

Regulacija za ogrevalne kotle Buderus

**Buderus**  
HEIZTECHNIK

Izodaj. 07/99

Št. sprem. 632501

Mat.št.: 6300848