



















 krmilna napetost 230V

 mala napetost



položaj stikala		
	k4	k5 k6
		 
AUT	avtom. režim črpalka	avtom. režim hladne je avtom. režim tople je
		 

položaj stikala	1. st. k1	2. stopnja k2	k3
		tipka tople je 	tipka hladne je 
AUT	1. st. avtom. režim	2. st. avtom. režim tople je	2. st. avtom. režim hladne je
			
$\frac{max}{I+II}$	